

Minimér brandrisikoen

To vigtige grundregler:

- 1 **Før jævnligt tilsyn** med det elektriske system. Dette arbejde skal udføres af autoriserede elinstallatører og kan indbefatte eltermografering til detektering af overbelastninger i elsystemet.
- 2 **Udnævn en ansvarshavende**, som fører jævnlig kontrol og udstikker retningslinjer for det øvrige personales roller.

Herunder finder du gode råd og en liste over de brandrisiko-faktorer, som jævnligt bør tjekkes. Husk også, at hver gang der har været håndværkere eller andre i huset, f.eks. i forbindelse med udstillingsopbygning, er det en ny situation, og det er vigtigt at gennemgå bygningen igen.

- Sørg altid for god orden og ryddelighed på museet.
- Overhold tobaksrygningsforbud, og påmind evt. gæster herom.
- Tjek, at levende lys og åben ild er slukket – det er bedst at forbyde åben ild.
- Ved lukketid lukkes alle indvendige døre i bygningen. En brand kan begrænses betydeligt ved at isolere den til ét rum.
- Tjek, at brandslukningsmateriel hænger, hvor det skal, og at det er friholdt for oplag (papkasser, træpaller, emballage o.l.)
- Afbryd al unødvendig strøm efter lukketid, såsom computere, kaffemaskiner, opvaskemaskiner, radioer, opladere. Apparater afbrydes om muligt ved stikkontakten. Vær opmærksom på, at genopladelige litiumionbatterier, som ofte anvendes i maskiner, f.eks. boremaskiner kan bryde i brand under opladning. Sluk altid på kontakten.
- Placér ikke elektriske pærer for tæt på brandbare materialer pga. risiko for antændelse. Husk, at elektriske pærer afgiver varme.
- Frihold eltavler og kaloriferefyrr for papkasser, emballage, træ m.v. i en afstand af min. 1 m fra enheden.

- Sørg for tilstrækkelig udluftning ifm. montering/installation af elektriske apparater: fjernsyn, computere etc., i både udstillings- og administrationslokaler.
- Opbevar ikke tændte laptops, hvor de ikke kan komme af med varmen, i rygsække, skabe o.l.
- Brug stikdåser og kabeltromler af god kvalitet.
- Tilslut ikke for mange apparater til samme stikkontakt eller gruppe.
- Ledningen i kabeltromler rulles helt ud.
- Udfør ingen uautoriserede samlinger af ledninger med f.eks. tape.
- Ledninger må ikke klemmes eller kunne trædes på.
- Rengør jævnligt elektriske apparater for støv. Specielt computere med ventilatorer, affugtere/befugtere, køleskabe og fjernsyn opsamler meget støv.
- Risikoen for, at der udbryder brand i gamle elektriske apparater, er stor. Udskift derfor gamle fjernsyn, affugtere, radioer, kaffemaskiner etc. Medarbejdere bør ikke medbringe gamle elektriske apparater hjemmefra, såsom kaffemaskiner og radioer.
- Frihold ladestationsområder til trucks for papkasser, emballage, træ m.v. i en afstand af 2 m fra trucken.
- Husk, at olieklude kan selvantænde. Efter brug skal de placeres i en stålspand med tætsluttende låg, der efter fyraften placeres udendørs.
- Husk, at gnistgivende værktøjer kan antænde papkasser, spåner o.l. Fjern brandbart oplag, inden arbejdet påbegyndes, og tjek, at der er slukningsudstyr i nærheden.
- Tjek, at brandsektionsvægge (der hvor branddøre/porte er) er intakte efter rørgennemføringer o.l.
- Tjek, om udefrakommende håndværkere har efterladt værktøj, affald e.l., der kan udgøre en brandrisiko.