

Forslag til checkliste for at minimere brandrisikoen

Husk de to vigtige grundregler:

1: Før jævnligt tilsyn med det elektriske system. Dette arbejde skal udføres af autoriserede elinstallatører, og kan indbefatte eltermografering til detektering af overbelastninger i elsystemet.

2. Udnævn en ansvarshavende, som fører jævnlig kontrol og udstikker retningslinjer for det øvrige personales roller

Herunder finder du gode råd og en liste over de brandrisikofaktorer, som jævnligt bør tjekkes. Husk også, at hver gang der har været håndværkere eller andre i huset, f.eks. i forbindelse med udstillingsopbygning, er det en ny situation og det er vigtigt, at gennemgå huset igen.

Checkliste

- Sørg altid for god orden og ryddelighed på museet
- Overhold regler om tobaksrygnings forbud og påmind evt. gæster herom
- Tjek af at levende lys og åben ild er slukket – bedst forbyd åben ild
- Ved lukketid lukkes alle indvendige døre i bygningen. En brand kan begrænses betydeligt ved at isolerer den til et rum
- Tjek at brandslukningsmateriel hænger hvor det skal samt at dette er friholdt for oplag (papkasser, træpaller, emballage o.l.)
- Afbryd alt unødvendig strøm efter lukketid såsom computere, kaffemaskiner, opvaskemaskiner, radioer, opladere. Apparater afbrydes om muligt ved stikkontakt. Vær opmærksom på, at genopladelige litiumion batterier, som ofte anvendes i maskiner som boremaskiner o. lign kan bryde i brand under opladning- sluk altid på kontakten
- Placer ikke elektriske pærer for tæt på brændbare materialer pga. risiko for antændelse. Husk at elektriske pærer afgiver varme
- Frihold el-tavler og kaloriferefyrr for papkasser, emballage, træ m.v. i en afstand af min. 1,0 m fra enheden
- Sørg for tiltrækkelig udluftning i forbindelse med montering/ installation af elektriske apparater: fjernsyn, computere etc., i såvel udstillings- som administrationslokaler
- Opbevar ikke tændte Laptops, hvor de ikke kan komme af med varmen. I rygsække, skabe o. lign
- Brug stikdåser og kabeltromler af god kvalitet
- Tilslut ikke for mange apparater til samme stikkontakt eller gruppe

- Ledningen i kabeltromler rulles helt ud
- Udfør ingen uautoriserede samlinger af ledninger med fx tape
- Ledninger må ikke klemmes eller kunne trædes på
- Rengør jævnligt elektriske apparater for støv. Specielt computere med ventilatorer, affugtere/befugtere, køleskabe og fjernsyn, opsamler meget støv
- Risikoen for at der bryder brand i gamle elektriske apparater er meget stor. Udskift derfor gamle elektriske apparater som fjernsyn, affugtere, radioer, kaffemaskiner etc. Medarbejdere bør derfor ikke medbringe gamle elektriske apparater hjemmefra, såsom kaffemaskiner og radioer.
- Frihold truckladestationsområder for papkasser, emballage, træ m.v. i en afstand af 2,0 m fra truck
- Husk at olieklude kan selvantænde, disse bringes til stålspand m. tætsluttende låg og til fyraften til det fri
- Husk at gnistgivende værktøjer kan antænde papkasser, spåner, o.l., fjern brandbart oplag inden arbejdet påbegyndes, check at der er slukningsudstyr i nærheden
- Tjek at brandsektionsvægge (der hvor branddøre/porte er) er intakte efter rørgennemføringer o.l.
- Tjek efter fremmede håndværker